



## **Gebrauchsanleitung für weiße KOSMOS-Schutzbrille (Art.-Nr. 052297)**

**Verwendung:** Die Schutzbrille ist zur ausschließlichen Verwendung mit dem Experimentierkasten zu benutzen. Jede andere Art der Anwendung ist nicht zulässig.

Die Schutzbrille so tragen, dass die Augenpartie geschützt wird. Bei Bedarf das Gummiband auf den Kopfumfang des Kindes einstellen.

Die Schutzbrille ist zusammen mit korrigierenden Sehhilfen (Kontaktlinsen) zu benutzen. Träger von Korrektionsbrillen brauchen eine spezielle Schutzbrille für Brillenträger.

**Verwendungsdauer:** Die Schutzbrille beim Experimentieren immer tragen. Nicht für den langzeitigen Gebrauch bestimmt. Die Tragdauer soll die Zeit des Experimentierens nicht überschreiten.

**Lagerung:** Schutzbrille bei Raumtemperatur in trockenen Räumen lagern. Nach dem Experimentieren an ihren Platz im Experimentierkasten zurücklegen, um sie vor dem Verkratzen zu schützen.

**Reinigung:** Schutzbrille nicht im trockenen Zustand, sondern mit klarem Wasser und falls erforderlich mit mildem Haushaltsspülmittel reinigen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

**Wartung:** Bei Defekt der Schutzbrille oder zerkratzten Sichtscheiben die Brille gegen eine baugleiche Brille austauschen.

**Überprüfung:** Die Schutzbrille auf Unversehrtheit prüfen und bei Schadensfall Brille ersetzen.

**WARNUNG:** Bei extrem empfindlichen Personen können bei Hautkontakt mit bestimmten Werkstoffen unter Umständen allergische Reaktionen auftreten.

**Ersatz:** Diese Schutzbrille ist als Ersatzteil erhältlich.

**Die Schutzbrille ist gemäß EG-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) geprüft.**

Prüfstelle: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5-7, D-70184 Stuttgart  
Zertifizierungsstelle 0197 TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln